

30 x 30 et 30 x 60

45 x 45 et 45 x 90

60 x 60 et 90 x 90

<p>1 </p> <p>2 </p> <p>30x60mm</p>	<p>1 </p> <p>2 </p> <p>3 </p> <p>45x90mm</p>	<p>1 </p> <p>2 </p> <p>90mm</p>
1 KAT193030	1 KAT194545	1 KAT196060
2 KAT193060	2 KAT194500	2 KAT199090
	3 KAT194590	

Embout sphériques

Embout cubiques

Passe-fils

<p>1 30x30R</p> <p>2 45x45R</p> <p>Embout sphérique à utiliser avec KAT 103000 KAT 104500 p.12</p> <p>3 </p> <p>4 </p>	<p>Embout cubique à utiliser avec KAT 103000 et KAT 104500 p.12</p> <p>1 30x30x30</p> <p>2 45x45x45</p>	<p>Passage 94mm x 42mm</p> <p>Ouverture requise 97mm x 45mm</p>
1 KAT193001	1 KAT193003	1 KAT190001
2 KAT194501	2 KAT194503	
3 KAT193002		
4 KAT194502		